

LE SYSTEME BIRDWIRE

Repérer un point de fixation à une distance de 30 mm du bord extérieur de l'appui de fenêtre et répéter cette opération pour l'autre extrémité. Sur les rebords de fenêtre de grande largeur, d'autres fixations doivent être mises en place à une distance de 80 mm et la hauteur de fils peut varier. Percer un trou horizontal ayant une profondeur adéquate et y insérer une cheville. Introduire une goupille fendue dans chaque trou en la frappant doucement jusqu'à ce que seul l'oeil de la goupille fendue reste proéminent.

Attacher un fil et un ressort à chaque goupille en procédant de la même manière que celle décrite ci-dessus en ce qui concerne les rebords de fenêtre. Si l'appui d'une fenêtre dépasse les montants verticaux, utiliser une combinaison de poteaux et de goupilles.

Parapets

Une ou deux rangées de fils installées à une distance de 25 mm depuis le bord extérieur sont généralement suffisantes pour dissuader un petit nombre de pigeons de choisir l'endroit ainsi équipé comme perchoir diurne.

Dans le cas où un nombre important d'oiseaux a l'habitude de s'installer sur un parapet, l'installation de plusieurs fils parallèles est nécessaire.

Revêtement de zinc

Afin d'éviter les problèmes d'infiltration d'eau, il n'est pas recommandé de percer les revêtements de zinc. Des supports verticaux pourvus de pieds en plastique moulé par injection (dimension des pieds : 4 cm X 4 cm) peuvent être installés. Ces supports à coller peuvent être fixés sur les revêtements en zinc ou sur de la brique tendre à l'aide d'une colle appropriée. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées.